




K1



K1-L



K2



K2-L

English

Thank you for choosing one of our products. To familiarize yourself with this product, please read the following instructions.

Item

LED LENSER
8201 LED LENSER K1
8251 LED LENSER K1 blister
8201-L LED LENSER K1-L
8251-L LED LENSER K1-L blister
8202 LED LENSER K2
8252 LED LENSER K2 blister
8202-L LED LENSER K2-L
8252-L LED LENSER K2-L blister

Version 2.0

Battery

8201, 8251, 8201-L, 8251-L
4XAG3 batteries (1,5 V DC)(Item No.7713)
8202, 8252, 8202-L, 8252-L
4XAG13 batteries (1,5 V DC)(Item No.7708)

Turning the flashlight ON and OFF

Turning the head of flashlight can control the ON and OFF. Use on the road, please follow the state regulations on road traffic signals.

Replacing the batteries

To replace the batteries, please unscrew the cap at the end of the flashlight. Take out the used batteries and dispose of them properly. Insert the new batteries with the minus pole forward and plus pole (+) backward. Close the flashlight by screwing the end cap back in place.

Important – When you reinsert the batteries into the battery case, you must insert them with the minus pole (-) forward. If you insert batteries the wrong way, there may be the risk of batteries damage or maybe an explosion!

Batteries

Never try to recharge batteries or use fresh and used batteries together. Always change all batteries at the same time and use high quality batteries and of the same type only. Do not use high current batteries or accumulators as they are not compatible with this flashlight. If you intend to not use the flashlight for a long period of time, take the battery out to prevent from leaking and damaging the flashlight. Discharged batteries should also be removed. Used batteries and accumulators are hazardous waste and must be disposed of according to government regulations.

Safety advice

Do not shine the light directly in someone's eyes. If the light beam shines directly in your eyes, look away immediately. Do not use any magnifying instruments with this flashlight that could concentrate the light beam.

If used for commercial purposes, the flashlight should only be used in accordance with any local laws and regulations.

Deutsch

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Um sich mit Ihrem neuen Produkt vertraut zu machen, finden Sie hier eine Gebrauchsanleitung.

Artikel

LED LENSER
8201 LED LENSER K1
8251 LED LENSER K1 blister
8201-L LED LENSER K1-L
8251-L LED LENSER K1-L blister
8202 LED LENSER K2
8252 LED LENSER K2 blister
8202-L LED LENSER K2-L
8252-L LED LENSER K2-L blister

Version: 2.0

Batteriesatz:

8201, 8251, 8201-L, 8251-L
4XAG3 Batterien (1,5 V DC)(Art.-Nr. 7713)
8202, 8252, 8202-L, 8252-L
4XAG13 Batterien (1,5 V DC)(Art.-Nr. 7708)

Ein- und Ausschalten

Zum Ein- und Ausschalten drehen Sie bitte den Kopf der Lampe. Bei der Verwendung im Straßenverkehr beachten Sie bitte die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.

Wechsel der Batterien

Zum Wechseln der Batterien schrauben Sie bitte die Lampe hinten auf. Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig. Führen Sie die frischen Batterien mit dem Minuspol (-) voran in das Batteriefach ein. Der Pluspol (+) muss nach hinten weisen. Schrauben Sie danach das Schaltergehäuse wieder ein.

Achtung!

Wenn Sie Batterien einlegen, beachten Sie unbedingt die Polaritätsmarkierungen (+) und (-) auf den Batterien. Andernfalls besteht eventuell die Gefahr, dass Batterien beschädigt werden und explodieren!

Batterien

Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen keinesfalls wieder aufgeladen werden. Verwenden Sie niemals neue und gebrauchte Batterien zusammen. Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Batterien desselben Typs. Wechseln Sie immer alle Batterien auf einmal. Die Verwendung von Akkus und hochstromfähigen Batterien ist wegen anderer elektrischer Werte nicht zugelassen. Falls Sie die Lampe längere Zeit nicht verwenden wollen, entnehmen Sie unbedingt die Batterien, um Schäden zu vermeiden. Leere Batterien müssen entnommen werden. Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermüll und müssen gemäß der nationalen Gesetzgebung entsorgt werden.

Sicherheitshinweis

Richten Sie niemals absichtlich den Lichtstrahl in die eigenen oder in die Augen anderer Personen. Falls ein Lichtstrahl in die Augen trifft, sind die Augen sofort zu schließen, und der Kopf ist bewusst aus dem Lichtstrahl zu bewegen. Es dürfen keine optisch stark bündelnden Instrumente zur Betrachtung des Lichtstrahls verwendet werden. Die hohe Leuchtkraft der Lampe kann zur Blendung der Augen führen. Bei gewerblicher Nutzung oder bei Nutzung im Bereich der öffentlichen Hand ist der Benutzer, abhängig vom Einsatz, entsprechend aller anzuwendenden Gesetze und Vorschriften zu unterweisen.

Česky

Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich produktů. Abyste se lépe seznámili s tímto výrobkem, přečtěte si následující návod.

Položka

LED LENSER
8201 LED LENSER K1
8251 LED LENSER K1 blister
8201-L LED LENSER K1-L
8251-L LED LENSER K1-L blister
8202 LED LENSER K2
8252 LED LENSER K2 blister
8202-L LED LENSER K2-L
8252-L LED LENSER K2-L blister

Verze 2.0

Baterie

8201, 8251, 8201-L, 8251-L
4XAG3 baterie (1,5 V DC)(položka č.7713)
8202, 8252, 8202-L, 8252-L
4XAG13 baterie (1,5 V DC)(položka č.7708)

Zapnutí a vypnutí svítilny

Tlačítko na konci svítilny ovládá zapnutí a vypnutí svítilny. Při použití na silnici, dodržujte místní silniční zákony.

Výměna baterie

Pro výměnu baterie, je potřeba nejprve vypnout svítilnu, potom odšroubovat uzávěr na konci svítilny. Vyndejte vybité baterie a zlikvidujte je v souladu s ekologickými předpisy. Vložte nové baterie negativní polaritou (-) dopředu a pozitivní polaritou (+) směrem k uzávěru. Zavřete svítilnu našroubováním uzávěru zpět na místo.

Důležité – při vkládání nových baterie, dejte pozor na polaritu (+) a (-). V případě špatného vložení baterii hrozí explodace nebo poškození svítilny.

Baterie

Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie nebo použít nové a použité baterie společně. Používejte baterie vysoké kvality a stejného typu. Vždy vyměňte všechny baterie najednou. Nepoužívejte vysokonapěťové baterie ani akumulátory, nejsou kompatibilní s touto svítilnou. Pokud nehodláte používat svítilnu delší dobu, vyměňte baterie/akumulátory, aby se zabránilo poškození baterie v důsledku jejich vytečení. Vybité baterie by měly být také vyjmuty. Použité baterie jsou nebezpečný odpad a musí být zlikvidovány dle místních zákonů a předpisů.

Varování

Nesvítej nikomu přímo do očí. Pokud paprsek svítí přímo do očí, odvráťte se od něho. Nepoužívejte spoušť na svítilnou žádné zvětšovací přístroje, které by mohly světelný paprsek více zesílit. V případě, že je svítilna použita komerčně, uživatel musí používat výrobek v souladu s místními zákony a předpisy.